

Display en bedieningstoetsen

Ontstoringstoets










Aan/uittoets



Vulkranen

gaskraan

Overzicht symbolen display.

	<p>NIEUW! Weergave van de actuele vuldruk van de verwarmingsinstallatie. De vuldruk moet in het midden tussen de twee stippellijnen staan. onderste lijn = 1 bar, bovenste lijn = 2 bar</p> <p>Permanent aan: De vuldruk zit binnen het toegestane bereik.</p> <p>Knippert: De vuldruk ligt buiten het toegestane bereik ($\leq 0,8$ of $\geq 3,0$ bar).</p>
	<p>NIEUW! Verwarmingsbedrijf is actief</p> <p>Permanent aan: Verwarmen warmtebehoefte</p> <p>Knipperend: Verwarming is actief</p> <p>Uit: zomerbedrijf is actief of klemmen 3-4 zijn open of aanvoertemperatuur streefwaarde $< 20^{\circ} \text{C}$</p>
	<p>NIEUW! Zomerbedrijf actief, de verwarming is uitgeschakeld.</p>
	<p>NIEUW! Knippert: branderspertime is actief is. Deze functie wordt gebruikt om te voorkomen dat de ketel teveel aan/uit schakelt</p>
	<p>Warmwaterbereiding actief:</p> <p>permanent aan: warmwater wordt afgetapt.</p> <p>uit: er wordt geen warmwater afgetapt.</p>
	<p>Warmstartfunctie actief:</p> <p>permanent aan: warmstartfunctie is operationeel</p> <p>knippert: warmstartfunctie is in bedrijf, brander aan</p> <p>uit: gedeactiveerd via de regelaar</p>
	<p>NIEUW! Service vereist.</p> <p>In de "Live monitor", kunt u meer informatie lezen over de reden</p>
	<p>Vlam zonder kruis: Brander in bedrijf</p>
	<p>NIEUW! Storing in de ketel. Weergegeven in plaats van de basis-display, een tekstdisplay legt de weergegeven foutcode uit. Voorbeeld: "F.10" kortsluiting vertrek NTC (enkel text op ecoTEC plus toestellen)</p>

